

Αποφραγή δικτύων &
φρεσίων πετρελίου
& κλινικών.

401 ΓΣΝΑ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 6.8.19.

Τεχνική Περιγραφή

Ο Αναδόχος θα πρέπει να καθαρίσει δίκτυο
και φρεσία από παλιό κημ έως
πρεβιαλλοτα χώρο, άφρα λυράτα & κλινικών.
Το δίκτυο αυτό με τα φρεσία του
διέρχεται από β' υποφύα, διαδρομικό β' υποφύα,
κλινικών και αλκυμικών, και εξέρχεται
από κλινικών, αλκυμικών πλατφόρμας εκδοκού
κλινικών, όπου καταλήγει σε εξωτερικό φρεσίο.
Το δίκτυο θα παραμείνει με 7< υπάρχοντα
φρεσία του σε πλήρη και ορατή κατάσταση
καθαρισμένο και ελεγχμένο από Τ.Υ/401 ΓΣΝΑ,
εξ ου και θα χρειαστεί να αλλαχθούν οι
βωλάνες ή φρεσία, με απαραίτητη οργάνωση.
Σε κάθε αλλαγή άνω δίκτυου θα υπάρχει
φρεσίο και άλλα καθαρισμού.


Βασίλειος Αθανασόπουλος
Ηλ/γος Μηχ/γος Ε.Μ.Π.
Δντης Τεχνικών Υπηρεσιών 401 ΓΣΝΑ